

## Karakteristike



- Vazdušna zavesa sa grejnom pumpom koja štedi energiju. Do 70% smanjenja u ceni i emisiji CO<sub>2</sub> (grejni na?in rada).
- Konstrukcija samoodrživog ku?išta napravljena od galvanizovane ?eli?ne plo?e, završeno u strukturalnoj epoksi-poliester slikarskoj belo?i RAL9016 kao standardnoj. Druge boje ili nerdjaju?i ?elik su dostupne na zahtev.
- Prednji panel sa opcijom prilagodjavanja i mogu?nos?u obuhvatanja li?nih logoa, znakova, grafi?kog dizajna, slika. itd.
- Usisne površine su locirane iza prednjeg panela. Nije im potrebno održavanje.
- Anodizirani aluminijumski ispusni kraci, aerodinami?nog oblika., prilagodjivi od 0 do 15 stepeni svake strane.
- Centrifugalni ventilatori sa duplim otvorom pokretani spoljašnjim motorom rotora, sa niskim nivoom buke. Selektor 5 brzina. EC modeli sastavljeni sa veoma štedljivim i efikasnim ventilatorima.
- Obuhvata samo grejanje direktnog proširenja spirale sa ugradjenim toplotnim senzorima.
- Advanced Plug&Play control. Includes: Advanced PRO control with LCD display and integrated thermostat, door contact, 7m RJ11 cable and remote control.
- DX 1:1:  
"Spremna za povezivanje sa MITSUBISHI ELECTRIC Standard i Power Inverter vanjskom grejnom pumpom elementom (R410A/R32) sa ventilom za proširenje, nije obuhva?en, klijent bi trebalo da ga kupi posebno. Zahteva MITSUBISHI ELECTRIC DX Interfejs ALAT prilagodjen za vazdušnu zavesu i kontrolu koja se može programirati, molimo pogledajte."
- DX VRF:  
Spremno za povezivanje sa MITSUBISHI ELECTRIC VRF vanjskom grejnom pumpom elementom (R410A). Zahteva MITSUBISHI ELECTRIC VRF Interfejs ALAT prilagodjen za vazdušnu zavesu sa ventilom za proširenje i kontrolom koja se može programirati.

## Specifikacije

50Hz

## Toplotna Pumpa - DX 1:1

| Model                | (m <sup>3</sup> /h) | (m) |
|----------------------|---------------------|-----|
| DAM ECM 1000 DX8-ME  | 5/8" - 3/8"         |     |
| DAM ECM 1500 DX11-ME | 5/8" - 3/8"         |     |
| DAM ECM 1500 DX13-ME | -                   |     |
| DAM ECM 2000 DX16-ME | 5/8" - 3/8"         |     |
| DAM ECM 2500 DX22-ME | 1" - 3/8"           |     |
| DAM ECM 2500 DX24-ME | 1" - 1/2"           |     |
| DAM ECM 3000 DX26-ME | 1" - 1/2"           |     |
| DAM ECG 1000 DX10-ME | 5/8" - 3/8"         |     |
| DAM ECG 1500 DX14-ME | 5/8" - 3/8"         |     |
| DAM ECG 2000 DX22-ME | 1" - 3/8"           |     |
| DAM ECG 2000 DX24-ME | 1" - 1/2"           |     |
| DAM ECG 2500 DX27-ME | 1                   |     |
| DAM ECG 3000 DX27-ME | 1                   |     |

## Toplotna Pumpa - VRF

| Model                 | (m <sup>3</sup> /h) | (m) |
|-----------------------|---------------------|-----|
| DAM ECM 1500 VRF12-ME | 5/8" - 3/8"         |     |
| DAM ECM 2000 VRF16-ME | 5/8" - 3/8"         |     |
| DAM ECM 2000 VRF19-ME | 1" - 3/8"           |     |
| DAM ECM 2500 VRF24-ME | 1" - 1/2"           |     |



| Toplotna Pumpa - VRF  |             |     |
|-----------------------|-------------|-----|
| Model                 | (m³/h)      | (m) |
| DAM ECM 2500 VRF21-ME | 1" - 3/8"   |     |
| DAM ECM 3000 VRF30-ME | 1" - 1/2"   |     |
| DAM ECM 3000 VRF26-ME | 1" - 1/2"   |     |
| DAM ECG 1000 VRF10-ME | 5/8" - 3/8" |     |
| DAM ECG 1500 VRF13-ME | 5/8" - 3/8" |     |
| DAM ECG 1500 VRF15-ME | 5/8" - 3/8" |     |
| DAM ECG 2000 VRF20-ME | 1" - 3/8"   |     |
| DAM ECG 2000 VRF24-ME | 1" - 1/2"   |     |
| DAM ECG 2500 VRF29-ME | 1           |     |
| DAM ECG 2500 VRF25-ME | 1           |     |
| DAM ECG 3000 VRF29-ME | 1           |     |

60Hz

| Toplotna Pumpa - DX 1:1 |             |     |
|-------------------------|-------------|-----|
| Model                   | (m³/h)      | (m) |
| DAM ECM 1000 DX8-ME     | 5/8" - 3/8" |     |
| DAM ECM 1500 DX11-ME    | 5/8" - 3/8" |     |
| DAM ECM 1500 DX13-ME    | -           |     |
| DAM ECM 2000 DX16-ME    | 5/8" - 3/8" |     |
| DAM ECM 2500 DX22-ME    | 1" - 3/8"   |     |
| DAM ECM 2500 DX24-ME    | 1" - 1/2"   |     |
| DAM ECM 3000 DX26-ME    | 1" - 1/2"   |     |
| DAM ECG 1000 DX10-ME    | 5/8" - 3/8" |     |
| DAM ECG 1500 DX14-ME    | 5/8" - 3/8" |     |
| DAM ECG 2000 DX22-ME    | 1" - 3/8"   |     |
| DAM ECG 2000 DX24-ME    | 1" - 1/2"   |     |
| DAM ECG 2500 DX27-ME    | 1           |     |
| DAM ECG 3000 DX27-ME    | 1           |     |

| Toplotna Pumpa - VRF  |             |     |
|-----------------------|-------------|-----|
| Model                 | (m³/h)      | (m) |
| DAM ECM 1500 VRF12-ME | 5/8" - 3/8" |     |
| DAM ECM 2000 VRF16-ME | 5/8" - 3/8" |     |
| DAM ECM 2000 VRF19-ME | 1" - 3/8"   |     |
| DAM ECM 2500 VRF24-ME | 1" - 1/2"   |     |
| DAM ECM 2500 VRF21-ME | 1" - 3/8"   |     |
| DAM ECM 3000 VRF30-ME | 1" - 1/2"   |     |
| DAM ECM 3000 VRF26-ME | 1" - 1/2"   |     |
| DAM ECG 1000 VRF10-ME | 5/8" - 3/8" |     |
| DAM ECG 1500 VRF13-ME | 5/8" - 3/8" |     |
| DAM ECG 1500 VRF15-ME | 5/8" - 3/8" |     |
| DAM ECG 2000 VRF20-ME | 1" - 3/8"   |     |
| DAM ECG 2000 VRF24-ME | 1" - 1/2"   |     |
| DAM ECG 2500 VRF29-ME | 1           |     |
| DAM ECG 2500 VRF25-ME | 1           |     |
| DAM ECG 3000 VRF29-ME | 1           |     |



Dimenzije

